MULTISTONE
CENTER

Használat és ápolás







DEKTON®
designed by COSENTINO

multistone.hu

DEKTON

A **Dekton®** egy olyan ultrakompakt anyag, amely teljes pórusmentességének köszönhetően egy rendkívül tartós felület. A háztartási, mindennapi szennyeződésekkel és a vegyi anyagokkal szemben is ellenálló a felülete, ezért ideális konyhai munkalapként történő általános, valamint beltéri és kültéri használatra egyaránt.

A Cosentino® a napi tisztításhoz a „Q-Action" használatát javasolja (amelyet a Multistone-tól is megrendelhet) egy tisztítószivaccsal vagy egyéb, finom szálú szivaccsal együtt. Amennyiben nem rendelkezik a „Q-Action" tisztítószerrel, javasoljuk a víz és semleges tisztítószer használatát.

A Dekton® általános tisztítása és karbantartása

A mindennapokban gyakran előforduló foltok, mint például az olaj, a csokoládé, a szappan, a fogkrém és más gyakori és friss foltok esetén tisztítsa meg **Dekton®** felületét az alábbiak szerint.

1. **Vigyen fel semleges tisztítószert az érintett területre, és egy nedves mikroszálas kendővel óvatosan, körkörös mozdulatokkal dörzsölje át.**

2. **Hagyja hatni néhány percig. Ezután egy anyaggal törölje le a maradványokat, végül pedig szárítsa meg konyhai papírtörlővel.**



Akár a **Multistone**-tól is beszerezheti a **Q-Action**-t, a megbízható konyhai szövetségest higiénikus környezete kialakításához!

A **Q-Action** tisztítószer különösen alkalmas a konyhai munkalapok higiéniájának megtartására és fertőtlenítésére. Önszárító összetevőket és természetes tisztítószert tartalmaz, így tökéletes termék ahhoz, hogy a konyhapultot napi szinten tisztán tartsa és minden használat után ragyogóan csillogó legyen.

Makacs foltok és szennyeződések eltávolítása

Amennyiben makacs foltok keletkeznek (olyan termékek miatt, amelyeket hagyományos tisztítással nem lehet eltávolítani, vagy ha a felület hosszabb ideig érintkezik a festékképző anyagokkal), speciális termékek használatát javasoljuk.

A táblázatban a foltok különböző fajtái és az azokhoz használt tisztítószerek listája látható:

Szennyeződés	Tisztítószer
Zsír	Lúgos tisztítószer, oldószer
Tinta	Oldószer
Rozsda	Savas tisztítószer
Vízkő	Savas tisztítószer
Vörösbor	Lúgos vagy savas tisztítószer
Gumiabroncs	Oldószer
Jégkrém	Lúgos tisztítószer
Gyanta, lakk, epoxi és gyantás ragasztók	Oldószer
Kávé	Lúgos vagy savas tisztítószer
Gyertyaviasz	Oldószer
Cementmaradék	Savas tisztítószer
Gipsz	Savas tisztítószer
Üdítőitalok	Oxidációs szer
Gyümölcslé	Oxidációs szer
Kátrány	Oldószer
Nikotin	Oldószer, oxidációs szer

- **Savas tisztítószerek:** Savtartalmú vagy vízkőmentesítő termékek.
- **Lúgos tisztítószerek:** Az alapvető tisztítószerek vagy az ammónia.
- **Oldószerek:** Univerzális oldószerek, terpentin (lakkbenzin), aceton, alkohol stb.
- **Oxidációs szerek:** Hidrogén-peroxid (Hypo) és hígított fehérítő.

Karcolások, ütések

Az ütődéseket és az anyag sérüléseit okozó fizikai behatásokat főleg a sarkokon és a széleken feltétlenül kerülni kell.

Hőállóság

A forró edények, serpenyők, háztartási gépek stb, valamint a hőt kibocsátó háztartási készülékek közvetlenül a felületre helyezhetők. A **Dekton®** ultrakompakt anyagát úgy tervezték, hogy ellenálljon a konyhai eszközök és edények magas hőmérsékletének, viszont kerülje a nyílt lánggal történő közvetlen érintkezést.

A 8 mm vastagságú Dekton® felületek esetében forró tárgyakkal történő érintkezéskor használjon megfelelő védőalátétet. Éppen ezért kizárólag minimum 12 mm vastagságtól készítünk konyhai munkapultot.

A csepegtető és csepptálca marásokra tilos forró edényt helyezni, mivel azon a részen az anyag gyengített. A repedés elkerülése érdekében ne helyezzen forró edényt a mart csepptálcára!



Használati óvintézkedések

- Kerülje el az anyag közvetlen érintkezését adiátorok, kályhák vagy sütők fém alkatrészeivel.
- Kerülje a kandallók, grillek stb. általi magas hőmérsékleteknek történő kitettséget.
- Kerülje a nyílt lánggal történő közvetlen érintkezést.
- A Dekton® XGLOSS esetében kerülje a nagyon magas hőmérsékletű készülékekkel történő érintkezést.
- Ne használjon karcolást okozó dörzsölő eszközöket, fémszivacsot, amelyek megkarcolhatják a felületet.
- Kerülje a kerámiakéssel történő közvetlen vágást a felületen, mivel ezek keménysége a munkalapéhoz hasonló.
- A Dekton® XGLOSS esetében ne vágjon közvetlenül a felületen.
- Kerülje a konyhai eszközöknek az XGLOSS kollekció sötét színű munkalapjaihoz történő hozzáütését, illetve azok dörzsölését, különösen a Spectra szín esetében.

A Dekton® és a Multistone nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztításból és karbantartásból eredő károsodásért.





MULTISTONE
CENTER

multistone.hu